

INSTRUCTIES VOOR UPDATE eNet APPARATEN NAAR VERSIE 2.0

Voorwaarden en eisen voor het updaten van de eNet-apparaten

- Voorwaarden en eisen voor het updaten van de eNet-apparaten Batterijen van alle batterij gevoede eNetapparaten moeten vervangen worden door nieuwe batterijen. (Batterij type: CR 2450N)
- Bestaande eNet repeaters (tussenstekkers en inbouwactoren) moeten als eerste geactualiseerd worden.
- Ten tweede moeten de eNet zonnesensoren individueel of als groep worden geüpdate.
- Aansluitend moeten de updates van de eNet wand- en handzender, individueel of als groep worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat het internet browservenster met de opstartinterface tijdens het updateproces geopend is en dat de laptop/PC niet in de standby-modus komt, zodat u over eventuele instructie geïnformeerd kan worden.
- eNet Schakelaars/Dimmers zoals bedieningspanelen voor het schakelen en dimmen worden uitgeschakeld tijdens het updateproces.
- Omdat er tijdens een update de jaloezieën/ rolluiken/zonneschermen automatisch omhoog gaan, worden 's nachts geen updates uitgevoerd.

Uitvoeren van de apparaten update naar versie 2.0

1. Open de inbedrijfstelling van de eNet-server in uw internet browser en login met uw gebruikersgegevens.

2. Klik op de knop ingebruikname starten.

3. Klik nu op het tandwiel symbool, dat in de rechterbovenhoek staat en klik op systeemoverzicht.



5. Klikt op de knop **apparaten actualiseren**.

	Ruimten	Apparaten	Verbindingen	Project	Diagnose	
Update Geen eNet server-update aa	anwezig.		N			
Er zijn updates voor apparal	ten aanwezig.		Ap	paraten actualiseren		
Meldingen Geen apparaten met zwakke	e batterij gevonden.		Ар			
Apparaten						
Er zijn geen niet-opgeslager	n <mark>apparaatinstellingen</mark> a	anwezig.	Alle ap			

6. Aansluitend ziet u de volgende informatie:

Informatie
ventueel zijn verbindingen van een handmatige inbedrijfname in de apparaten aanwezig. Deze worden na ee ipdate van het apparaat verwijderd, als deze niet eerder in de eNet server werden ingelezen. Start vóór de up een projectvergelijking om deze gegevens in te lezen.
Ok

7. Bevestig deze notitie alleen als er geen projectvergelijking nodig is. Anders kunt u een projectvergelijking uitvoeren. Als er geen projectvergelijking nodig is voor u, kunt u deze notitie bevestigen en rechtstreeks doorgaan naar punt 8. Anders bevestigt u de notitie en verlaat u bij de vervolgstap via de knop Annuleren dit update venster. Voer vervolgens voor een projectvergelijking de volgende stappen uit:

• Om een projectvergelijking uit te voeren, klik op de knop **Project**.



• Klik dan op ,Project Vergelijken' om het te starten.

evet	Ruimten Apparaten	Verbindingen	Project	Diagnose			✿ ¹ ? X
Tenug	Er zijn geen verandering Alle apparaten en ver	P jen: bindingen zijn gej	rogrammeer alle verand programmeerd.	eringen, maak het projectrapp	ort en maak een back-up van het project.	Project programmeren	
	Projectnaam Proefp Notities	roject			Laatste verandering De radiografische communicatie tussen de ekel-apparaten is niet gecodeerd.	TT.MM.JJJJ 10:05:00	
					Project importeren	Projectrapport maken Project exporteren Project vergelijken	

• De eNet-server zoekt nu naar alle apparaten om de apparaatgegevens te lezen. Batterij gevoede apparaten moeten hiervoor geactiveerd worden.

Bereikbaarheid van de appara	iten
Wandzender F50 CD/LS 2-voudig (Raum 1 » Bezeichnung)	bedienen
	Annuleren

• Nadat alle apparaten zijn gevonden door de eNet-server, verschijnt de volgende informatie wanneer de projectgegevens van de eNet-server overeenkomen met alle apparaatgegevens.

Informatie
Projectgegevens komen overeen met de veldgegevens.
Ok

• Als de eNet-server enige afwijkingen heeft gedetecteerd, wordt het volgende bericht weergegeven.



• Klik op de knop **Data importeren** om verschillende apparaatgegevens over te brengen van een handmatige inbedrijfstelling naar de eNet-server.

Nadat u een projectvergelijk heeft uitgevoerd, kunt u met deze instructie doorgaan bij punt 3.

8. Nadat u de instructie uit punt 6 heeft bevestigd, ziet u de volgende lijst van alle apparaten waarvoor een update beschikbaar is. Daarnaast berekent de eNet-server de geschatte tijdsduur van het updateproces.

oor het volgende apparaat is een update	beschikbaar: (Geschatte duur: 0:30 uur)
APPARAATNAAM	APPARAATPLAATS
Lichtsensor, op zonne-energie	Woonkamer » Venster

9. Controleer vóór de update de vereisten die aan het begin van het document staan vermeld.

10. Voer de updates uit door op de knop **Apparaten update uitvoeren** te klikken.

VDe apparaten updates zijn voltooid wanneer in de eNet-Server een berichtvenster verschijnt.

- X Start onjuiste updates opnieuw, zoals beschreven in punt 5.
- X Voer een spanningsreset uit als apparaten niet meer toegankelijk of bedienbaar zijn.
- X Verwijder de batterij uit batterij gevoede apparaten en installeer ze opnieuw als apparaten niet meer toegankelijk of bedienbaar zijn.



Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG Elektrotechnische installatie systemen Industriegebiet Mermbach D-Dahlienstraße 42477 Radevormwald Postbus 12 20 42461 Radevormwald D-Duitsland Tel +49 21 95 602 0 Fax +49 21 95 602 191 www.gira.nl info@gira.nl

JUNG

Albrecht Jung GmbH & Co. KG Volmestraße 1 D-58579 Schalksmühle Duitsland Tel +49 23 55 806 553 Fax +49 23 55 806 254 www.jung.de mail.vka@jung.de

Insta GmbH Hohe Steinert 10 Postbus 1830

D-58468 Lüdenscheid Duitsland Tel +49 23 51 936 0 www.insta.de info@insta.de

www.enet-smarthome.com

Technisch advies Gira Tel 00800 00602123 botline@gira.pl

Technisch advies Jung Hateha Elektrotechnische Handelsondernehming B.V. Tel +3171 34 19 009 Fax +3171 34 13 559 iung@hateha nl